



1. EIN-/AUSSCHALTEN, TEMPERATUREINSTELLUNG
2. OBERE GRILLPLATTE
3. UNTERE GRILLPLATTE
4. ABLAUFRINNE FÜR FETT
5. GRIFF
6. SICHERHEITSVERRIEGELUNG
7. VERRIEGELUNG DER GRILLPLATTEN
8. BETRIEBSANZEIGE
9. BETRIEBSANZEIGE HEIZPLATTE

## SICHERHEITSHINWEISE

### Wichtiger Hinweis!

**Das Gerät wird während des Betriebs heiß - Verbrennungsgefahr! Bevor Sie das Gerät wegräumen, warten Sie ab, bis es sich vollständig abgekühlt hat! Während des Betriebs des Geräts werden seine Außenflächen sehr heiß. Benutzen Sie beim Hantieren mit dem Gerät den Handgriff oder wärmeisolierende Küchenhandschuhe.**

- **Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts sorgfältig die Gebrauchsanleitung durch, damit Sie die besten Ergebnisse erzielen und Fehler vermeiden.**
- Das Gerät darf nicht über automatisch schaltende Einrichtungen wie Zeitschaltuhren oder Fernbedienungen bedient werden, um Gefahren vorzubeugen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten oder Personen mit Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie entsprechend beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Beaufsichtigen Sie

- Kinder, wenn sie das Gerät gebrauchen und achten Sie darauf, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder unter acht Jahren dürfen sich ohne Aufsicht von Erwachsenen nicht in der Nähe des Geräts aufhalten, es sei denn, sie werden ständig von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
  - Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, außer sie sind über acht Jahre alt und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
  - Kinder unter acht Jahren sind vom Gerät und vom Anschlusskabel fernzuhalten.
  - Das Gerät ist für die Zubereitung von Speisen bestimmt. Es darf nicht für andere Zwecke verwendet und auf keinen Fall umgebaut werden.
  - Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nicht mit dem Gerät in Berührung kommt, da dieses während des Betriebs sehr heiß wird.
  - Reinigen Sie die Grillplatten vor dem Gebrauch.
  - Auf das Gerät dürfen nur trockene Grillplatten montiert werden.
  - Prüfen Sie, ob die Arretierung des Handgriffs die Grillplatten an ihrem Platz hält.
  - Das Gerät nicht an einem solchen Ort aufstellen, wo es Kindern zugänglich ist. Das Gerät nicht ohne Aufsicht lassen, wenn es in Betrieb ist.
  - Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz:
    - - bevor Sie es wegräumen oder die Grillplatten abnehmen,
    - - bevor Sie es reinigen oder pflegen,
    - - nach jedem Gebrauch.
  - Verwenden Sie nur attestierte Verlängerungskabel.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
  - Ziehen Sie beim Trennen des Geräts vom Stromnetz am Stecker und nicht am Anschlusskabel.

- Schalten Sie das Gerät nur dann ein, wenn beide Grillplatten montiert sind.
- Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser!
- Bevor Sie das Gerät wegräumen, muss es vollständig abgekühlt sein.
- Berühren Sie die Grillplatten nicht mit Metallgegenständen, damit die Antihafschicht nicht beschädigt wird.
- Ein beschädigtes Anschlusskabel darf aus Sicherheitsgründen nur von Gorenje, von einem von Gorenje autorisierten Kundendienst oder von einer anderen fachlich befähigten Person ausgetauscht werden.

Dieses Gerät ist gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über elektrische und elektronische Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) gekennzeichnet. Diese Richtlinie legt die Anforderungen für das Sammeln und den Umgang mit elektrischen und elektronischen Altgeräten fest, die für die gesamte Europäische Union gültig sind.

## AUFSTELLUNG DES KONTAKTGRILLS

- Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob das Gerät eventuell beim Transport beschädigt wurde.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und feste Unterlage. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät für Kinder nicht zugänglich ist, weil es während des Betriebs hohe Temperaturen erreicht.
- Prüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts an das Stromnetz:
  - - ob die Spannung Ihrer Hausinstallation der auf dem Typenschild des Geräts angeführten Spannung entspricht,
  - ob die Sicherung der Steckdose mindestens 10 A beträgt,
  - ob die Steckdose dem Stecker des Anschlusskabels entspricht (im Gegenfall austauschen),
  - ob die Steckdose geerdet ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die wegen Nichtbeachtung der angeführten Voraussetzungen entstehen.
- **Schalten Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch ein und lassen Sie in der Grillposition (4) mindestens 10 Minuten lang ohne Grillgut laufen. Dabei kann es zur Rauchentwicklung kommen, deswegen sollten Sie den Raum gut lüften.**

## GEBRAUCH DES KONTAKTGRILLS

Sie können Ihren Kontaktgrill Gorenje KR1800 W-PRO in drei verschiedenen Positionen verwenden.

### I. TOAST POSITION

Stellen Sie die obere Grillplatte in die vertikale Position. Legen Sie den Toast auf die untere Grillplatte und legen Sie die obere Grillplatte auf den Toast. Legen Sie den Toast immer in die Mitte der Grillplatte. Während der Zubereitung des Toasts dürfen Sie die obere Grillplatte nicht mit Gewalt nach unten drücken.

### II. POSITION BRATEN

Sie können auf der unteren Grillplatte braten oder schmoren, wenn sich die obere Grillplatte in vertikaler Lage unmittelbar oberhalb der unteren Grillplatte befindet. Stellen Sie das Bratgut auf ein Tablett oder direkt auf die untere Grillplatte. Schließen Sie die obere Grillplatte so, dass sie gleichmäßig auf dem Grillgut aufliegt, ohne dieses zu zerdrücken. Entfernen Sie das Tablett mit einem wärmeisolierenden Lappen.

### III. BARBECUE POSITION

Stellen Sie beide Grillplatten in die offene Position (180°), wenn Sie auf beiden Grillplatten grillen möchten oder stellen Sie nur die obere Grillplatte vertikal (90°), wenn Sie auf der unteren Grillplatte grillen möchten. Legen Sie das Grillgut auf die Grillplatte(n). Nach einer gewissen Zeit das Grillgut wenden. Verwenden Sie dazu einen Kochlöffel aus Holz, damit die Antihafschicht der Grillplatte nicht beschädigt wird.

## GRILLPLATTEN ABNEHMEN

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
- Öffnen Sie das Gerät, sodass beide Grillplatten offen auf der Unterlage aufliegen (180°).
- Verschieben Sie die Sperrklinke bei jeder Platte, um die Platten zu demontieren.

## EINSETZEN DER GRILLPLATTEN

- Setzen Sie die Zungen der Grillplatte in die Aussparungen, wobei die Platte unter einem Winkel positioniert ist.
- Drücken Sie nun die Platte waagrecht auf das Gerät, bis sie in die Sperrklinke einschnappt und fixiert ist.

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.
- Öffnen Sie das Gerät, sodass beide Grillplatten auf der Unterlage aufliegen (180°). Nehmen Sie die Platten aus dem Gerät.
- Legen Sie die Grillplatten ein paar Minuten lang in warmes Wasser mit etwas Geschirrspülmittel, damit sich das Fett auflöst.
- Reinigen Sie nun die Platten mit einem Schwamm.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine groben Scheuermittel oder spitzen Gegenstände.

## AUFBEWAHRUNG

Wickeln Sie das Anschlusskabel um die Kabellagerung und stellen Sie das Gerät in einer horizontalen oder vertikalen Lage ab. Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen Raum auf, außerhalb der Reichweite von Kindern. Stellen Sie sicher, dass die beiden Platten beim Aufbewahren verriegelt sind!

## UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie das ausgediente Gerät nicht zusammen mit gewöhnlichem Hausmüll, sondern liefern Sie es bei einem Recyclingunternehmen ab. So tragen auch Sie zum Umweltschutz bei.

## GARANTIE UND KUNDENDIENST

Wenden Sie sich für weitere Informationen oder bei Problemen bitte an das Kundendienstcenter von Gorenje in Ihrem Land (die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantiekarte). Falls es in Ihrem Land kein solches Kundendienstcenter gibt, wenden Sie sich an den lokalen Händler von Gorenje oder an die Abteilung für kleine Haushaltsgeräte Gorenje.

***Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt!***

**Gorenje wünscht Ihnen viel Vergnügen beim Gebrauch Ihres neuen Geräts!**

**Wir behalten uns das Recht zu Änderungen vor.**